



MANUAL DE INSTALAÇÃO

4220 - MOLDURA RENAULT CAPTUR PADRÃO CHINES 9" - PRETO FOSCO COM FRISO PRATA

4221- MOLDURA RENAULT CAPTUR PADRÃO CHINES 9" - BLACK PIANO COM FRISO CROMADO



Materiais: 01 Moldura Renault Captur 9", padrão Chinês.

Passo 1: Retirar da moldura original as presilhas de fixação. Instalar na moldura Renault Captur 9". Encaixar a tela na moldura. Fixar com parafusos.



Passo 2: Caso necessite, para algum tipo de aparelho, faça um recorte na parte inferior do tabelier.



Passo 3: Efetuar todas conexões. Instalar no painel do carro.

