



Instalação: Moldura 9" chinês com adaptador 6.8" e 7"

Renault Sandero 07/10, Logan 2011.

Código: 6235 Black Piano



Materiais inclusos na embalagem:

01 - Moldura 9" Sandero 07/10, Logan 2011.

01 - Adaptador 9" x 7".

02 - Suportes chassi longo.

02 - Suportes chassi curto.

01 - Aro adaptador padrão japonês.

02 - Botões falsos.

06 - Parafusos 2,9 x 9,5 mm cabeça panela.

05 - Parafusos 3,5 x 12 mm cabeça panela.

1 – Desmonte a moldura original, encaixe a moldura de 9" Fiamon.
Demarque a linha de corte.



2 – Com uma serra lâmina faça o corte, caso queira coloque uma fita para alinhar o corte.



3 – Ao recortar cuide para a serra não cortar a moldura do controle de ar.



4 – Solte os rebites interno, com um alicate de corte retire o pino do rebite e o empurre, retire a parte cortada.





5 – Fixe com os parafusos do fabricante a tela de 9”



6 – Coloque os botões na moldura, para o Logan coloque os botões falsos. Retire da moldura original as travas metálicas e instale na moldura 9”



10 - Faça as conexões no aparelho e testes, instale a moldura no painel.



11 – Montagem com aparelho de 6.8” ou 7”, monte os suportes compatíveis com o aparelho no adaptador com 06 parafusos 2,9 x 9,5 mm.



12 – Instale e ajuste o aparelho nos suportes, se necessitar use um ferro de solda quente para alinhar os furos, fixe com os parafusos do aparelho, instale o adaptador na moldura 9” fixe com parafusos 3,5 x 12 mm.



13 – Faça as conexões no aparelho e testes, instale a moldura no painel.

