

FIAMON®

Instalação aeroduto: Moldura 6.8" FORD ECOSPORT 13/17 com botão alerta; trava destrava.

Código 3210 Prata.



1 - Para fazer a instalação, deverá efetuar cortes nos pontos demarcados dos aerodutos, afim de não atrapalhar o espaço para a instalação da mídia.



2 - Fazer os cortes usar um alicate afiado para recortar.



3 - Encaixar o aeroduto e colocar o parafuso de fixação, testar os movimentos das aletas.



4 - Testar a mídia verificando o encaixe. Fixar a mídia com os suportes no tabelier, fazer a montagem da moldura.

