

FIAMON®

Instalação Suporte do controle do ar

MOLDURA 9"/7" VW FOX E CROSSFOX G1 2003/2009

Código 5945

- 1- Instalar os suportes no tabelier com os parafusos originais 1,2,3,4.



- 2 – Instalar o controle do ar e aparafusar com parafuso cabeça chata Philips 3,5 x 16 mm 5,6,7,8.

