



Instalação: Moldura 1 DIN COM GAVETA RENAULT KWID 2017>, CAPTUR, DUSTER, SANDERO E LOGAN.

Cód: 6249 Preta.



Material incluso na embalagem:

01 – MOLDURA 1 DIN COM GAVETA RENAULT KWID 2017>, CAPTUR, DUSTER, SANDERO E LOGAN.

A Fiamon recomenda que a instalação seja feita por um instalador profissional qualificado de sua preferência.

1 – Desmonte o painel do veículo, na moldura encaixe a cinta metálica travando-a, coloque o rádio 1 DIN.



2 – Faça as conexões elétricas e testes, instale a moldura e fixe no tabelier com os parafusos originais.



3 – Instale a moldura original do veículo.

