

FIAMON®

**Instalação MOLDURA 9" e 10" FLUTUANTE VW FOX/
SPACEFOX/ SPACECROSS/ CROSSFOX G3.**

Códigos; 5862 e 6034 Preta, 5861 e 6033 Grafite.

Material incluso na embalagem:

- 1 – Moldura do painel Fox G3.**
- 1 – Suporte da moldura.**
- 1 – Moldura do aparelho.**
- 8 – Travas da moldurado aparelho.**



1 - Com auxílio de uma espátula plástica retire a moldura original.



2 - Retire os parafusos originais e o aparelho, desconecte os cabos.



3 - Instale a multimídia na moldura Fiamon, use os 4 parafusos do aparelho. Retire do suporte as 8 travas e instale na moldura. Esta moldura de 9" ou 10" irá travar todo conjunto, moldura do carro no painel.



4 – Instale o suporte da moldura Fiamon no painel usando os parafusos originais.



5 – Instale a moldura Fox G3 no painel, encaixando as 3 travas, 1 lateral esquerda e 2 inferiores. A moldura não fica presa na parte de cima.



6 – Instale na multimídia os conectores de antena e força, encaixe a moldura de 9” ou 10” no suporte, nesta montagem esta moldura irá segurar a moldura Fox G3 no lugar. Finalize a instalação.

