



**Instalação: MOLDURA 9" CHINES RENAULT KWID 2023>.**

**Códigos; 6187 Preta; 6244 Black Piano.**



**Material incluso na embalagem:**

**01 - Moldura 9" Renault Kwid 2023>.**

1 - Retire da moldura original o controle de ar, difusores de ar, travas e multimídia. Instale na moldura de 9”.



**2 - Faça as conexões elétricas, testes, encaixe a moldura no tabelier.**

