

# **FIAMON<sup>®</sup>**

**Instalação; MOLDURA 7" VW GOL, SAVEIRO E PARATI G3.**

**Códigos: 6208 Black Piano; 6209 Preta; 6210 Grafite.**

**Material incluso na embalagem:**

**01 - Moldura 7" Gol G3.**

**02 - Suportes chassi curto.**

**02 - Suportes chassi longo.**

**06 - Parafusos cabeça panela atarraxante 2,9 x 9,6 mm.**

**01 - Aro adaptador padrão chinês/japonês.**



# **Fiamon<sup>®</sup>**

1 - Com o painel desmontado. Pegue a moldura de 7" e recorte o suporte.



2 - Instale o suporte no tabelier, coloque as porcas rápidas.



3 - Instale a capa e fixe com parafusos.



4 - Instale na moldura os suportes compatíveis com o chassi e fixe a mídia.



5 - Faça as conexões elétricas e testes da mídia, encaixe a moldura primeiro um lado posteriormente outro, as travas encaixam com pressão nos pontos 1, 2, 3 e 4. Coloque os parafusos inferiores na moldura. Instale demais componentes finaliza a instalação.

