

Fiamon[®]

Informativo chicote e botão



Fio Rosa para ascendimento dos botões, ligar o fio na meia luz ou pós chave.

Conector evitar mal contato

www.fiamon.com.br